



Informatie, leg en behandeladvies cementtegels

Wij hebben verschillende soorten cementtegels in ons assortiment, dit is een erg mooi produkt als je weet wat je koopt. Over het algemeen zijn de cementtegels handgemaakte geperste cement gebonden plavuizen. Deze zijn in zekere mate poreus en hebben afwijkingen in vorm, patroon en kleur. Ze kunnen geringe scheurtjes (craquelé) en geringe mate van zout en kalkuitslag vertonen. Cementtegels zijn gevoelig voor zuren en vlekken hiervoor dienen ze te worden geïmpregneerd. Als een vloer op de juiste manier is behandeld is deze makkelijker in onderhoud, het wil echter niet zeggen dat er nooit een vlekje in zal trekken. Het is een authentieke vloer die leeft en ook als zodanig moet worden gezien.

Leg advies:

Zorg voor een tegelzetter die ervaring heeft met het leggen van dit soort materiaal.

Leg de vloer pas als alle andere bouwwerkzaamheden zijn gedaan hierdoor voorkom je onnodige vervuiling.

Zorg voor een vlakke stabiele ondergrond.

Cementtegels dienen te worden verlijmd met een flexibele lijm (**leg ze niet in de specie of cement**).

Gebruik **geen** synthetisch gekleurde voegmiddelen maar gebruik wit of zilvergrijs.

Door het gebruik van een grove lijmkam 1,5 tot 2 cm kan men de dikte verschillen van de tegels opvangen.

Het mooiste resultaat wordt verkregen met een voeg van 2 a 3 mm.

Werk schoon en zorg dat er geen lijmresten en voegsel op de tegels blijft zitten.

Zorg bij het invoegen ervoor dat je na 1 a 2m² te hebben ingevoegd de oppervlakte goed schoonmaakt met schoon water.

Na het leggen de vloer niet afdekken.



vloerbehandeling:

Stap 1 Reinigen

De vloer goed reinigen met water en indien nodig PS/87 zuurvrije reiniger. Vervolgens de vloer goed laten drogen (variërend van enkele dagen indien men vloerverwarming heeft tot enkele weken). Als de vloer goed schoon en droog is kan er worden begonnen met stap 2.

Stap 2 Impregneren (Gebruik tijdens impregneren handschoenen en ventileer de ruimte goed)

Als de vloer helemaal schoon en droog is (variërend van enkele dagen indien men vloerverwarming heeft, tot enkele weken). Zet de vloerverwarming een dag voor het impregneren helemaal laag.

Indien de vloer niet goed droog is, sluit je het vocht op en kunnen er op een later tijdstip witte kalk vlekken ontstaan. (Tijdens het drogen kan de vloer wel voorzichtig worden gebruikt).

Breng de **Filastoneplus** aan op een katoenen doek, (**niet op de tegels gieten**) en wrijf de tegels hiermee in, behandel kleine delen tegelijk. Het impregneermiddel moet in de tegel trekken alles wat erop blijft liggen goed droog wrijven anders ontstaan er vlekken. (**vloer 8 uur niet beloopbaar**).

Deze behandeling na 8 uur indien nodig 1 a 2x herhalen. Tussen elke behandeling moet ongeveer 8 uur droogtijd zitten. Dit impregneermiddel werkt kleur verdiepend en vuilafstotend. (eerst klein stukje proberen). **De tegel mag na behandeling niet glimmen wrijf de tegel goed droog.**

Stap 3 onderhoud en reiniging

Vloer onderhouden met **Dweilzeep en Filacleaner** dit zijn zuurvrije reinigers deze kunnen worden opgelost in water om de vloer mee te dweilen.

Belangrijk:

Gebruik **geen** zuren of zuurhoudende produkten op de vloer zoals antikal, cilitbang en andere agressieve reinigingsmiddelen